

# Montageanleitung für Blechziegel



Wir produzieren. Sie montieren.



Von uns geliefert Material:

- Blechziegel passen zu ihrem Ton.- oder Betonziegel
- Vorkomprimiertes Fugendichtungsband Vokoband 600 (Witterungs-, UV-, Ozon-, Alterungs- sowie Tausalzbeständig)
- Chromstahlschrauben mit Dichtung



1 Ton/Beton-Ziegel demontieren



2 Blechziegel einsetzen



3 Schraube einmessen (rechts)  
(10mm ab OK Ziegellattung)  
Vorbohren nicht notwendig



4 Ziegel befestigen



5 Dichtungsband auf Blechziegel kleben  
(Je nach Temperatur kann es mehrere  
Stunden dauern, bis das Fugendichtungs-  
band seine Endstärke von 35mm erreicht)



6 Passender Montagehaken befestigen  
und Tonziegel wieder montieren